



Drehrichtung / Gehäusestellung Radialventilator

Drehrichtung

Einstufige Radialventilatoren werden in zwei Drehrichtungen geliefert. Von der Antriebsseite aus gesehen bedeutet:

- GL = Linksdrehend
- GR = Rechtsdrehend

Gehäusestellung

Die Gehäusestellung bzw. die Richtung des Austrittstutzens werden nach dem Winkel in Grad bezeichnet.

Die Drehrichtung bzw. Laufraddrehrichtung wird grundsätzlich von der Antriebsseite aus gesehen angegeben (VDMA 24 165).

